

三五轴控制器接口			松下A6伺服驱动器接口			编号	参数名称	设定值
引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明			
						Pr0.00	电机正反转	0或1
10	P+	正转脉冲输出	3	PULSH	指令脉冲输入1	Pr0.01	控制模式设定	0
11	P-		4	PULSH		Pr0.05	指令脉冲输入选择	0
13	S+	反转脉冲输出	5	SIGNH	指令脉冲输入2	Pr0.06	指令脉冲极性设置	0
14	S-		6	SIGNH		Pr0.07	指令脉冲输入模式设置	1
2	A+	A相脉冲输入	21	OA+	A相差分输出	Pr0.08	电机每圈指令脉冲数	10000
3	A-		22	OA-		Pr0.11	电机每圈输出脉冲数	2500
4	B+	B相脉冲输入	48	OB+	B相差分输出	Pr0.12	反馈脉冲极性	0或1
5	B-		49	OB-				
6	Z+	Z相脉冲输入	23	OZ+	Z相差分输出			
7	Z-		24	OZ-				
1	+24V	+24V电源	7	COM+	外接控制电源+			
9	GND	+24V电源地	41	COM-	外接控制电源-			
8	SON	伺服使能	29	SRV-ON	伺服使能			
15	ALRM	异警发生	37	ALM+	伺服报警			
			36	ALM-	和41脚（COM-）短接			
12	BRAKE	刹车信号	11	BRKOFF+	刹车信号			
			10	BRKOFF-	和41脚（COM-）短接			