

三五轴控制器接口			H3N伺服驱动器接口			参数	设定值	说明
10	P+	正转脉冲输出	26	PULS+	指令脉冲输入1	Pr001	0	控制模式选择
11	P-		18	PULS-		Pr070	1	指令脉冲输入方式
13	S+	反转脉冲输出	24	SIGN+	指令脉冲输入2	Pr069	0或1	电机方向选择
14	S-		25	SIGN-		Pr007	0或1	反馈脉冲逻辑取反
2	A+	A相脉冲输入	19	PAO+	A相差分输出	Pr040		惯量比
3	A-		10	PAO-		Pr005	10000	反馈脉冲分倍频分子
4	B+	B相脉冲输入	11	PBO+	B相差分输出	Pr006	0	反馈脉冲分倍频分母
5	B-		1	PBO-				
6	Z+	Z相脉冲输入	2	PZO+	Z相差分输出			
7	Z-		12	PZO-				
1	+24V	+24V电源	16	COM+	外接控制电源+			
9	GND	+24V电源地	23	COM-	外接控制电源-			
8	SON	伺服使能	14	SRV-ON	伺服使能			
15	ALRM	异警发生	21	ALM+	伺服报警			
12	BRAKE	刹车信号	22	BRKOFF+	刹车信号			